


# Übersicht EWATEC Erdwärmeverteiler und Verteilerschächte



						
Typ-Bezeichnung	<b>BASIC</b>	<b>BASIC big</b>	<b>EASY</b>	<b>EASY big</b>	<b>SMALL</b>	<b>MEDIUM</b>
Grundfläche	Ø 50 cm	Ø 50 cm	Ø 68 cm	Ø 68 cm	95 x 77cm	unterste Ø 76 cm
Höhe ohne Schachtaufsatz	52 cm	72 cm	58 cm	86 cm	111cm	87,5 cm
Max. Anzahl Anschlüsse	4	4	6	6	6	6
Belastbarkeit nach Erdeinbau bis max.	200 kg	200 kg	1'500 kg	1'500 kg	1'500 kg	<b>Kl. B125</b> <small>* mit Stabiflex + BeGu</small>
Teleskopierbar	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Strangregulierventil <b>optional</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hauptabspernung <b>optional</b>	✗	✗	✓ <small>* max. bis 6-fach</small>			

						
Typ-Bezeichnung	<b>LARGE</b>	<b>XL</b>	<b>Prime 90</b>	<b>Wickelrohrschacht</b>	<b>Betonschacht</b>	<b>Verteiler</b>
Grundfläche	145 x 106 cm	190 x 125 cm	140 x 140 cm	liegend Ø 160 cm / 180 cm L = max. 580 cm	auf Anfrage	-
Höhe ohne Schachtaufsatz	116 cm	149 cm	auf Anfrage	280 cm	auf Anfrage	-
Max. Anzahl Anschlüsse	14	20	10	auf Anfrage	auf Anfrage	25 <small>*auf Anfrage mehr möglich</small>
Belastbarkeit nach Erdeinbau bis max.	<b>Kl. D400</b> <small>*mit Stabiflex + BeGu, Lastabtragsplatte</small>	<b>Kl. B125</b> <small>*mit Stabiflex + BeGu, Lastabtragsplatte</small>	<b>Kl. D400</b> <small>*mit Stabiflex + Kessel, Mauerkragen</small>	<b>Kl. D400</b> <small>*mit Stabiflex + BeGu</small>	<b>Kl. D400</b>	-
Teleskopierbar	✓	✓	✓	✓	✓ <small>*mit Ausgleichsringen</small>	-
Strangregulierventil <b>optional</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hauptabspernung <b>optional</b>	✓ <small>*max. bis 14fach</small>	✓	✓	✓	✓	✓
Einbau bei drückendem H2O	✓ <small>*mit Aufschwimmschutzplatte</small>	✓ <small>*mit Aufschwimmschutzplatte</small>	✗	✓ <small>*mit feuerverzinkter Stahlschelle</small>	✓	✗
Einbau in Bodenplatte	✗	✗	✓ <small>*mit Mauerkragen</small>	✓ <small>*mit Mauerkragen und feuerverzinkter Stahlschelle</small>	✓	✗

In den individuellen Produktinformationen zu unseren Erdwärmeverteilern und Erdwärmeverteilerschächten sind weitere Ausstattungsmerkmale detailliert hinterlegt.

Durchflussmengenmesser  
 ✓ = Als Standard in allen Erdwärmeverteilern und Erdwärmeverteilerschächten eingebaut  
 = Standard  
 ✗ = Nicht möglich