

www.ewatec.swiss info@ewatec.swiss

BEDIENUNGSANLEITUNG

Frostschutz-Mischgerät TAFAN 5000



Inbetriebnahme:

Mischgerät auf Glykol-Behälter befestigen. Wasserschlauch an das Mischgerät anschliessen. Kugelhahn (Schwarz) schliessen. Den Auslaufschlauch am Zwischenbehälter fixieren.

Mischvorgang:

Die Skala von 0-10 ist eine rudimentäre Anzeige. Das Mischverhältnis ist vom jeweiligen Wasserdruck (min. 2 bar) abhängig. Wasserzufluss voll öffnen und am Auslaufschlauch eine Probe mit dem Refraktometer entnehmen.

Gewünschte Konzentration mit dem Drehknopf einstellen (+ oder -). Das Mischgerät muss jeweils bei jeder Inbetriebnahme neu eingestellt werden. Sobald das Glykol aufgebraucht ist, saugt es Luft an. Sofort den Wasserzufluss schliessen und Glykol-Behälter wechseln.

Wir empfehlen generell, während des Mischvorganges periodische Proben zur Kontrolle der Konzentration zu entnehmen.

Achtung:

Während des Mischvorganges darf die Wasserzufuhr nicht verändert, respektive reduziert werden.

Der Ansaug- und Auslaufschlauch darf nicht verlängert, abgesperrt oder reduziert werden.